



下手LH回路
④③②①

上手LH回路
④③②①

⑬ FC回路
⑫ FC回路
⑪ FC回路
⑩ FC回路
⑨ FC回路

FC後回路
④③②①

⑬ FC回路
⑫ FC回路
⑪ FC回路
⑩ FC回路
⑨ FC回路

⑧ FC回路
⑦ FC回路
⑥ FC回路
⑤ FC回路

※FC回路、F回路は全て上下
コンモンになっています。

⑧ FC回路
⑦ FC回路
⑥ FC回路
⑤ FC回路

④ FC回路
③ FC回路
② FC回路
① FC回路

④ FC回路
③ FC回路
② FC回路
① FC回路

舞台

階段室(3)

倉庫(2)

F回路
④③②①

直コンセントボックス
C型30A 直3回路

F回路
④③②①

直コンセントボックス
C型30A 直3回路

舞台袖コネクタボックス
DMX信号入出力コンセント
C型30A 直2回路

倉庫(1)

- ◎ UH (UH5N) ハロゲン300W 48灯 4色 (#71 #72 #63 #22) DMX IN×2
- ◎ LH (LH-3-8) ハロゲン200W 8灯 8台 4色 (#72 #59 #22 #40)
- ◎ 2SUS 12回路 各2口T型コンセント (常吊 CI-8H 11台 FI-8H 12台) DMX IN×2
- ◎ 1SUS 12回路 各2口T型コンセント (常吊 CI-8H 11台 FI-8H 12台) DMX IN×2
- ◎ ボーダーライト PS球150W 64灯 8回路 4色分
- ◎ フロントサイドスポットライト CX-8MII 3台×4段=12台 (通常4色) C型20Aコンセント 8回路16個 DMX IN×2
- ◎ シーリングスポットライト 12回路 CI-8H 24台
- ◎ フォローピンスポットライト XPS-1004SR/e 1kwクセノン×2

前室(4)

前室(3)